KIA PICANTO 1.100cc 12v
Euro 4 Gpl



Tartarini Auto S.p.a
Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy
Tel.:+39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00
E-mail: info@tartariniauto.it www.tartariniauto.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

MARCA	KIA
MODELLO	PICANTO
ANNO	2006
NORMATIVA EURO	4
DISPOSIZIONE E N. CILINDRI	L 4
CILINDRATA (cm³)	1100
POTENZA MAX KW	48
N. VALVOLE	12
TRAZIONE	A
CAMBIO	MANUALE
INIEZIONE TIPO	
COD.CENTRALINA	
N. MOTORE	G4HG

VARIATORE D'ANTICIPO

TIPO	
CAVO - TIPO	
GRADI	


RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO	VALTEK 2+2
UGELLI GPL	2 mm
UGELLI CNG	

SERBATOIO GPL	I.I 200 x 580 = 40 lt.
BOMBOLA METANO	

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso

KIA PICANTO 1.100cc 12v Gpl




CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso

CONTINUA DALLA PAGINA PRECEDENTE

KIA PICANTO 1.100cc 12v Gpl



CABLAGGIO STACCAINIETTORI
TIPO UNIVERSALE COD. 4822155

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso

KIA PICANTO 1.100cc 12v Gpl



1) Gruppi iniettori del gas




Posizione sensore MAP

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso



Posizione di iniezione del gas sui collettori di aspirazione



Posizione del riduttore di pressione del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso



Posizione presa OBD



Posizione del commutatore

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso



Installazione del serbatoio del gas



Posizione valvola di carica del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso