
Инструкция по замене уплотнения код 0183610 на редукторе RP/G 05/S






Открутить 6 фиксирующих гаек на крышке редуктора




Снять крышку редуктора




Снять пружину 2 ступени и открутить гайку




Снять диафрагму и снять маленькую тарелку




Заменить уплотнение




Снова поставить маленькую тарелку



Поместить диафрагму в правильной позиции




Поставить на место маленькую тарелку и О-кольцо



Поставить диск и закрутить гайку



Поместить пружины 2 ступени



Закрутить 6 гаек на крышке редуктора